

代碼	定頻掛機	故障排除方法
E3	顯示板與室內板通信故障	1、首先檢查顯示板與控制板的連接線是否正常。 2、檢查控制板是否正常運行？最直接的方法是重新上電，看是否有復位動作。 3、如果上面兩條都沒問題，請進一步檢查顯示板與控制板的通信硬體電路。
F5	E ² PROM通信故障	請檢查E ² PROM電路（如元器件短路、晶片焊反），如故障未排除，請更換內機控制板的E ² PROM晶片（正確的）。
F6	PG電機故障	請檢查內風機是否有堵轉，電控板的過零電路/回饋電路及驅動電路是否正常（如AQH2223是否損壞）。
F7	室溫感測器故障	1、請檢查感測器是否正常。 2、檢測電控板上面的元器件是否正確，是否有短路，電容是否漏電，焊反等。
F8	室內管溫感測器故障	
F9	室外管溫感測器故障	

GSI-XXG