

室內機顯示故障代碼	故障名稱
E1	內環溫故障
E2	內盤管故障
E3	室內電機(PG/直流)故障
E5	室內板和室外板通信故障
E6	室內機EEPROM錯誤
CE	室內軟件認證保護
CF	濾網清洗提示
CL	蒸發器清洗提示
1E	外環溫故障
2E	外盤管故障
3E	排氣感測器故障
4E	室外回氣溫度感測器故障
5E	室外E ² PROM通信故障
6E	室外直流風機故障
7E	室外軟體認證故障
8E	PFC故障
9E	壓縮機缺相故障
BE	MCE故障
P0	IPM模塊故障
P3	總電流過流保護

室外機故障內容	燈號顯示	
	紅燈 LED2	綠燈 LED3
正常運行	亮	滅
正常待機	滅	亮
341 晶片 24C04 參數 EEPROM 故障	閃	亮
直流母線電壓過高 過低保護，MCE 故障	閃	亮
壓縮機失速保護	閃	滅
IGBT 過流或模組保護	滅	閃
341 與室外主控晶片 通信故障(341 連續 1min 接收不到主 機資料)	閃	閃
缺相	亮	閃

SVO - XX GSH
SVI - XX GSH