

1. 當機組出現以下故障時，室內顯示板的 LED 將自動顯示故障代碼序列。

Error code	說明	故障原因可能是以下內容之一
E2	當蒸發器盤管溫度高於 63°C 時，錯誤代碼將顯示	a. 通常用於保護，當室內盤管溫度介於 53°C~63°C 之間時，室外風扇馬達將停止運行。當室內盤管溫度高於 63°C 時，將顯示錯誤代碼。室內管溫低於 49°C 後，空調將正常重新開機。 b. 室內盤管溫度感應器鬆動; c. 室內盤管溫度感應器故障; d. 室內控制板故障。
E4	當室內風扇轉速低於 200 rpm 時，錯誤代碼將顯示	a. 有東西擋住了室內風扇馬達。 b. 風扇電機線連接鬆動; c. 風扇馬達故障; d. 室內控制板故障
EA	顯示板與控制板之間的通信出現故障時將顯示錯誤代碼	a. 顯示板與控制板之間的連接鬆動; b. 室內控制板故障。 c. 顯示板佈線故障。

2. 錯誤查詢應在待機狀態下運行，保持 5 秒按下並按住緊急按鈕，錯誤代碼將顯示在 10 秒內，然後室內單元顯示將恢復到原來。如果發生兩個或多個故障，則將同時顯示每個錯誤代碼。如果設備在沒有電源條件下保存資訊，則在恢復電源後，可以用待機狀態查詢錯誤代碼。

Error code	說明	故障原因可能是以下內容之一
1	室外盤管溫度感應器故障	a. 室外溫度感應器鬆動; b. 室外溫度感應器故障; c. 室內控制板故障
33	室內溫度感應器故障	a. 室內室溫感應器鬆動; b. 室內室溫感應器故障; c. 室內控制板故障。
34	室內盤管溫度感應器故障	a. 室內盤管溫度感應器鬆動; b. 室內盤管溫度感應器故障; c. 室內控制板故障。
38	室內 EEPROM 故障	a. EEPROM 晶片鬆動; b. 室內控制板故障
39	室內風扇馬達異常運行	a. 有東西擋住了室內風扇馬達。 b. 風扇電機線連接鬆動; c. 風扇馬達故障; d. 室內控制板故障
41	室內接地保護失效	室內控制板故障
42	過冷保護	a. 通常為保護，當室內盤管溫度低於 $T < -1^{\circ}\text{C}$ (-7°C)。室外風扇馬達和壓縮機將停止運行。當室內管道溫度高於 -1°C (-7°C) 時，機組將正常重新開機。 b. 室內盤管溫度感應器鬆動; c. 室內盤管溫度感應器故障; d. 室內控制板故障。
43	過熱保護	a. 通常用於保護，當室內盤管溫度 53°C~63°C 時，室外風扇馬達將停止運行。當室內盤管溫度高於 63°C 時，將顯示錯誤代碼。室內管溫低於 49°C 後，空調將正常重新開機。 b. 室內盤管溫度感應器鬆動; c. 室內盤管溫度感應器故障; d. 室內控制板故障。

GSI - XX

GSI - XXX