

1. B-Power 異常處置說明

一、若發生下列狀況，則為產品故障：

- (1) 燈號快閃不停超過 5 分鐘
- (2) 長按開關超過 5 秒，但電瓶燈號無點亮
- (3) 燈號恆亮，且電壓不足 10.5V

二、若發生下列狀況，則為產品正常，請先充電，再依照項次一重新確認：

- (1) 燈號一閃即滅
- (2) 電瓶燈號亂閃

三、若發生下列狀況，則為產品正常，請檢修車輛，並確認車子耗電及充電是否正常：

- (1) 隔天沒電或經常沒電
- (2) 行進間熄火
- (3) 車輛其他異常警示

四、發生上述項次一的情形則為產品故障，並依產品保固服務內容進行處理。

五、發生上述項次二、三的情形則為產品正常，請依上述說明進行充電或車輛檢修以排除問題。

六、其餘情形，均依產品保固服務內容進行處理。

2. 按鍵開關及燈號設計說明

燈號	系統狀態	燈號狀態	說明
長亮	標準模式	長亮	永久電瓶待機中，可正常使用，如未操作則約 3 分鐘後自動進入省電模式。
長減	省電模式	短按開關長亮	永久電瓶待機中，可正常使用，短按開關則喚醒進入標準模式。
長減	保護模式	短按開關燈亮，放開約 1.5 秒後燈滅)	電瓶低電量保護不供電，請對永久電瓶充電。如需緊急使用請長按開關將永久電瓶關機再重新開機才能進行使用。
長減	關機模式	短按開關無反應	永久電瓶關機，請長按開關開機後進行使用。
快閃	準備模式	燈號每 0.5 秒/次	永久電瓶將電壓提升至可正常使用範圍，第一次開機使用會需較長的等待時間。 註：當外部有耗電時，指示燈會以「快閃」與「恆亮」交替變化，請盡量排除耗電以縮短準備時間。
慢閃	充電模式	燈號每 2 秒/次	將外部電量充入永久電瓶。 註：當外部充電電流較小時，指示燈會以「慢閃」與「恆亮」交替變化，直到充電結束。

3. 保用年限或電量到期燈號說明

一、保用年限到期燈號：

- (1) 開機後，燈號亮度直接轉弱恆亮 10 秒無動作，結束後燈號回復正常狀態(下方)。
- (2) 待機中，持續 0.25 秒亮燈 0.25 秒暗燈交替 4 次，3 秒暗燈，如此循環(此時不存在休眠省電常滅和持續長亮燈號)。
- (3) 充放電燈號和正常相同。

二、保用電量到期燈號：

- (1) 開機後，燈號亮度逐漸轉弱恆亮 10 秒無動作，結束後燈號回復正常狀態(下方)。
- (2) 待機中，持續 0.25 秒亮燈 0.25 秒暗燈交替 2 次，3 秒暗燈，如此循環(此時不存在休眠省電常滅和持續長亮燈號)。
- (3) 充放電燈號和正常相同。