




LS460W

使用說明書

Copyright © 2014 DOD Tech
All Rights Reserved

目 錄

安全說明	2
配 件	3
產品結構	4
安裝與固定	6
初始設置	7
其它功能介紹	12
設定目錄	14
其它說明	16

安全說明

關於產品

- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 由於夏季氣溫高，請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。
- 請避免對產品造成猛烈撞擊。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修理，請聯繫當地的產品經銷商。



關於汽車充電器

- 請使用製造商所提供的充電器，其它可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 請不要用濕手觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池


- 請使用製造商提供的電池。
- 產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於低溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

配 件

①  主機	②  說明書	③  支架
④  播放器光碟	⑤  車充	⑥  黏貼支架
⑦  HDMI高清線 (選配)		⑧  USB數據線 (選配)

* 提供的配件可能因地區而異。

產品結構



產品結構

1 錄影/拍照/確認/[]

錄影模式下，按此鍵停止錄影。拍照模式下，按此鍵進行拍照。回放錄影模式下，按此鍵暫停或播放錄影。選單模式下，按此鍵選取選單內容。

2 電源鍵/[]

開啟或關閉電源。

3 AV 輸出接口

4 USB/車充電源插口

5 LED燈

6 喇叭

7 指示燈

- 穩定的藍色- 主機開機並充電。
- 穩定的粉紅色- 主機連接電源充電，處於待機模式/相機模式/回放模式。
- 穩定的紅色- 主機未連接電源充電，處於待機模式/相機模式/回放模式。
- 閃爍的紅色- 主機未連接電源充電開始錄影。
- 閃爍藍色和粉紅色- 主機連接電源充電並錄影。

8 方向鍵/[, []

選單模式時，按方向鍵選擇到需要的菜單。
回放模式時，按方向鍵倒退或快進。

9 SOS緊急檔案鎖/[]

當主機開始錄影時，按此鍵（左下角出現圖標）鎖定當前錄影檔案。

10 收音孔

11 選單鍵/[]

錄影狀態時按一次[]停止錄影後，按[]鍵進入錄影設置，連續按兩次進入系統設置；拍照模式時按一次[]鍵進入相機設置；回放模式時按一次[]鍵進入菜單進行刪除/保護/幻燈片播放檔案。

12 麥克風開關/[]

錄影或待機狀態下，按一次此鍵後右上角出現圖標時，機器將只錄影不錄音。

13 模式/[M]

錄影狀態時，按[]停止錄影，按一次此鍵進入拍照模式，再按一次進入回放模式。

14 2.7寸TFT顯示螢幕

15 HDMI輸出接口


16 重置鍵

恢復出廠設置。

17 Micro-SD卡槽

請使用Micro-SD(TF)卡Class 6或以上
4GB~32GB。

安裝與固定



注意：


- 請將記憶卡依指定方向插入主機，並使用支架固定於車內。
- 請使用製造商提供的充電器，別的可能會導致機器故障或發生危險。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他臟汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 安裝好後請將鏡頭與螢幕的保護膜撕掉，以免影響錄影畫質。

初始設置

1、插入儲存卡（單獨出售）

- 使用Micro-SD(TF)記憶卡前請注意記憶卡插入方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與記憶卡。
- 第一次使用記憶卡請利用行車紀錄器將記憶卡格式化（插入記憶卡後連接電源並開啟主機，按兩次 $\square$ 鍵進入設定菜單，方向鍵選擇“格式化”後確認）。
- 如果記憶卡與機器不相容時，請重新再插一次或換一張記憶卡重試。

注：插入或取出記憶卡時，請先關閉主機，取出時輕輕壓下記憶卡，待卡片彈出後取出。



2、開機/關機


- 按[⏻]開機。
 - 開機任意狀態時，按[⏻]關機。
- * 機器連接電源並發動汽車後，機器會自動開機並開始錄影。

初始設置

3、設置日期和時間

- 按[>]兩次進入系統設置，按[>>>]選擇到日期/時間。
- 按[/OK]確認。
- 按[<<<]/[>>>]調整至準確的年/月/日/時/分按[/OK]確認。


* GPS完成定位後，系統會自動更新為GPS時間。



初始設置

4、錄影

- 當主機連接電源並發動汽車後，主機會自動開機並開始錄影。
- 當主機沒有連接電源時，按[]開機，然後按[]開始錄影



注：當GPS軌跡圖標一閃一閃狀時，GPS尚未連接。待機速度顯示、GPS超速警示功能都需連接GPS。

初始設置

6、拍照

- 按[M]進入到相機模式。
- 按[/]拍照。

* 當主機在錄影狀態時，請先按[/]停止錄影回到待機模式才能進行切換。



初始設置

7. 回放模式

- 進入預覽照片/影片

按兩次[M]進入到回放模式。

按[◀◀]/[▶▶]選擇到您要查看的照片或影片。

- 影片播放

按[⏮]/[⏭]播放。

按[◀◀]/[▶▶]倒退或快進。

按[⏮]/[⏭]暫停。

按[M]返回到回放模式。

- 刪除、保護檔案

回放模式下按[⏮]進入回放選單。

按[◀◀]/[▶▶]選擇刪除/保護。

按[⏮]/[⏭]確認。

按[⏮]退出菜單。

- * 確認全部刪除時，被保護的檔案將不會被刪除，但是格式化會將所有檔案（包含被保護的檔案）刪除。



其它功能介紹

- **分段攝影 (默認3分鐘)**

此功能開啟後，錄影視頻將被剪輯為2/3/5分鐘每個片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉被保護檔案。如果此功能為關閉狀態，開啟錄影功能後錄影將不會自動分段，並在不停止錄影狀態下只會有一個錄影視頻錄影至記憶卡滿為止。

- **重力感應 (默認為中)**

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，此錄影片段將會被自動鎖檔以避免被循環錄影覆寫。

- **移動攝影**

此功能開啟後會自動偵測攝影畫面中的相對位移量，若物體移動超過預設位移量則主機自動開啟錄影，每次觸發並錄影持續10秒，錄製完畢後主機會持續偵測。

* 移動攝影模式需要行車記錄器連接到一個恒定的電源。

- **車牌郵戳**

輸入您的車牌號碼，它會顯示在您錄製的視頻中。

- **GPS 軌跡** (需連接GPS)

Google地圖行駛路線顯示。

其它功能介紹

- **密碼設置**

設置密碼後，如需對機器進行設置或刪除、修改視頻則需輸入正確密碼後才能進行。

- **待機速度顯示**（需連接GPS）

連接到GPS信號後，開啟此模式，待機畫面將顯示汽車行駛速度。

- **GPS超速警示**（需連接GPS）

當汽車行駛速度超過預先設定速度，主機將會顯示警告信號提醒司機減速。

- **影像旋轉**

此功能開啟後，屏幕將180度旋轉。

- **縮時錄影**

開啟此功能後，可設置200毫秒/500毫秒/1秒/5秒記錄1幀畫面。

* 停車熄火後如需使用此功能，需連接到一個恒定的電源。

設定目錄

主菜單	子菜單	選項
模式	上/下-確認	上/下-確認
待機	全時竄動態	全時開啟
	動畫尺寸	1080P 30張/秒, 720P 30張/秒, 720P 60張/秒, 480P 30張/秒, VGA 30張/秒
	攝影亮度調整	+3/+2/+1/自動/-1/-2/-3
	白平衡	自動/日光/陰天/鎢絲燈/螢光燈
	錄音	關/開
	日期水印	關/開
	分段攝影	關/2分鐘/3分鐘/5分鐘
	重力感應	關/高/中/低
	移動攝影	關/開
	車牌辨識	
	疲勞駕駛警示	關/1H/2H/3H/4H
	GPS軌跡	關/開
	待機速度顯示	關/15秒/1分鐘/3分鐘
	GPS超速警示	關/40/60/80/100/120
	世界時區	
	密碼設置	
	速度單位	KMH/MPH
	影像旋轉	關/開
	縮時錄影	關/200毫秒/500毫秒/1秒/5秒
	格式化	Micro-SD卡
	語言選擇	繁體中文
	日期/時間	
	頻率	50Hz/60Hz
	照明燈	關/開
	按鍵開	關/開
	螢幕保護	關/3分鐘/5分鐘/10分鐘
	TV輸出	PAL/NTSC
	時速浮水印	關/開
	系統版本	查看系統版本號
	默認設置	恢復出廠設置—取消/確認

設定目錄

主菜單	子菜單	選項
模式	上/下-確認	上/下-確認
拍照設置	拍照設置	全時寬動態
		全時開啟
		圖像尺寸
		12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/VGA/1.3M
		圖像效果
		正常/黑白/棕褐色
		電子防手震
		開/關
		自拍設定
		單拍/2秒定時/5秒定時/10秒定時
回放模式		白平衡
		自動/日光/陰天/鎢絲燈
		感光度
		自動/100/200/400
		攝影高度調整
		+3/+2/+1/自動/-1/-2/-3
		日期水印
		開, 日期, 日期/時間
		圖像品質
		優質/標準/經濟
		銳度
		強烈/標準/柔和
		刪除
		刪除當前/全部刪除
		保護
		加鎖當前/解鎖當前/全部加鎖/全部解鎖
		幻燈片播放
		2秒

其它說明

如何在電腦上播放視頻

當電腦播放視頻需要用到GPS相關功能時，請安裝光碟內附贈的GPS專用播放軟件或在DOD官網上下載（播放器說明書請在DOD官網<http://tw.dod-tec.com/>下載）。

如何在其它設備上播放視頻

將主機用AV或者HDMI數據線連接到視頻/音頻設備上後進入回放模式便可以播放。

注：此模式需將主機連接一個恒定的電源。

產品升級

請進入DOD官網(<http://tw.dod-tec.com/>)下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本（如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更換軟體）。

- 將主機內的SD卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入DOD官網（<http://tw.dod-tec.com/>）點擊“檔案下載”。
- 進入下載專區後，點擊對應機型的下載連接，開始下載數據更新包到記憶卡中。
- 下載完成後，將SD卡插入主機。
- 將主機連接電源後，機器會自動開機並運行升級程序，升級完成後機器會自動重新開機。

注：升級過程中請勿突然中斷程序或者電源，以免造成程序錯誤使產品不能開機或產生其他故障。

