

Is220W

使用説明書

Copyright ©2016 DOD Tech
All Rights Reserved

目錄

1.安全說明	2
2.配件	3
3.產品結構	4
4.安裝與固定	6
5.初始設定	7
6.模式設定	9
7.選單設定	12
8.其他說明	15



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。請妥善保存本手冊，以備將來做參考用。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。


關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。







配 件



* 提供的配件可能因地區而異。



產品結構



產品結構

❶ 錄影/拍照/確認[●/◀]

錄影模式下，按此鍵停止錄影。拍照模式下，按此鍵進行拍照。回放錄影模式下，按此鍵暫停或播放錄影。選單模式下，按此鍵選取選單內容。

❷ 電源鍵[⏻]

開啟或關閉電源。

❸ AV 輸出接口

❹ USB/車充電源接口

❺ 喇叭

❻ 重置鍵

恢復出廠設置。

❼ Micro-SD卡槽

請使用 Micro-SD(TF)卡 Class 6 或以上
4GB~32GB。

❽ 方向鍵[▲], [▼]

選單模式時，按方向鍵選擇到需要的菜單。回放模式時，按方向鍵倒退或快進。

❾ 選單鍵/SOS緊急檔案鎖[▢/▲]

錄影狀態時按一次[●/◀]停止錄影後，按[▢/▲]鍵進入錄影設置，連續按兩次進入系統設置；拍照模式時按一次[▢/▲]鍵進入相機設置；回放模式時按一次[▢/▲]鍵進入菜單進行刪除/保護/幻燈片播放檔案。當主機開始錄影時，按此鍵（左下角出現圖標）鎖定當前錄影檔案。

❿ 模式/麥克風開關[M/🔊]

錄影或待機狀態下，按一次此鍵後右上角出現圖標時，機器將只錄影不錄音。

⓫ HD OUT輸出接口

⓬ 指示燈

紅燈：


- 紅燈閃爍：開機且錄影中。
- 紅燈恆亮：開機且待機中。

藍燈：

- 藍燈恆亮：鋰電池充電中。
- 藍燈熄滅：鋰電池充電完成或無充電。
- 藍燈閃爍：充電異常。



安裝與固定



注意：

- 請將記憶卡依指定方向插入主機，並使用支架固定於車內。
- 請使用製造商提供的充電器，別的可能會導致機器故障或發生危險。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 安裝好後請將鏡頭與螢幕的保護膜撕掉，以免影響錄影畫質。

初始設定

1、插入記憶卡 (選購)


- 使用 Micro-SD(TF)記憶卡前請注意記憶卡插入方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與記憶卡。

- **第一次使用記憶卡，請務必先格式化再使用：**

插入記憶卡後連接電源並開啟主機，按兩次[]鍵進入選單設定，利用方向鍵選擇"格式化"後確認

- 如果記憶卡與機器不相容時，請重新再插一次或換一張記憶卡重試。

注：插入或取出記憶卡時，請先關閉主機，取出時輕輕壓下記憶卡，待卡片彈出後取出。





初始設定

2、開機/關機

按[]開機。

開機任意狀態時，按[]關機。

*機器連接電源並發動汽車後，機器會自動開機並開始錄影。

3、開機設置

選擇語言——>選擇時間



模式設定

在待機狀態下，按[**M**]可切換至其他兩種模式：拍照模式；回放模式。如果在錄影中，請先按[**●/◀**]停止錄影，再進入待機模式。

1、錄影模式

- 當主機連接電源並發動汽車後，主機會自動開機並開始錄影。
- 當主機沒有連接電源時，按[**⏻**]開機，然後按[**●/◀**]開始錄影。



* 錄影狀態下按[**⚠**]鍵對當前影片鎖檔，按[**🔊**]鍵關閉/開啟麥克風



模式設定

● 2、拍照模式

● 按[M]進入“相機模式”。

● 按[●/◀]拍照。

*當主機在錄影狀態時，請先按[●/◀]停止錄影回到“待機模式”才能進行設定。



模式設定

3、回放模式

- 進入預覽照片/影片

待機模式下，按兩次[M]進入到“回放模式”。

按[▲]/[▼]選擇您要查看的照片或影片。

- 影片播放

按[●/▶]播放。

按[▲]/[▼]倒退或快進。

按[●/◀]暫停。

按[M]返回到回放模式。

- 刪除、保護檔案

回放模式下按[RECALL]進入回放選單。

按[▲]/[▼]選擇刪除/保護。

按[●/▶]確認。

按[RECALL]退出選單。

* 選擇全部刪除時，被保護的檔案不會被刪除，若選擇格式化，則會將所有檔案（包含被保護的檔案）刪除。





選單設定

錄影狀態時，按[●/■]停止錄影後，進入待機模式，按[□]可切換兩種選單：

1.錄影模式選單設定、2.系統選單設定

錄影模式選單設定

在待機模式，按一次[□]進入第一頁的錄影模式選單設定

選單	說明
全時寬動態	預設為全時開啟。WDR 寬動態夜間縮光及增光技術，可讓夜間更明亮，並縮減日間過強光源之曝光度，達到最優美的畫面。
動畫尺寸 (1080P 30 張/秒 16 : 9)	可選擇 1080P 30 張/秒 16 : 9, 720P 30 張/秒 16 : 9, 720P 60 張/秒 16 : 9, 480P 30 張/秒 5 : 3, VGA 30 張/秒 4 : 3 等錄影規格。
攝影亮度調整 (預設 自動)	依環境狀況調整攝影亮度。可選擇超亮,亮,微亮,自動,微暗,暗,超暗等設定。建議選擇“自動”
白平衡 (預設 自動)	色溫調整。可選擇自動,日光,陰天,燈泡,日光燈等情境。建議選擇“自動”
錄音 (預設 開)	開啟或關閉麥克風功能。此功能也可在錄影中按下[🔊]快捷鍵設定。
日期水印 (預設 開)	將時間及日期浮水印顯示在錄製的影片中。
分段攝影 (預設 3 分鐘)	此功能開啟後，錄影視頻將被剪輯為2/3/5分鐘每個片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉被保護檔案。關閉分段攝影後，會以30分鐘每段的時間進行錄影，錄影至記憶卡滿後，停止錄影。
重力感應 (預設 中)	當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，此錄影片段將會被自動鎖檔以避免被循環錄影覆蓋。

選單設定

選單	說明
車牌顯示	輸入您的車牌號碼，車牌浮水印會顯示在您錄製的視頻中。
密碼設置	設置密碼後，如需對機器進行設置或刪除、修改視頻則需輸入正確密碼後才能進行。
影像旋轉（預設 關）	開啟此功能後，螢幕將 180 度旋轉。
縮時錄影（預設 關）	開啟此功能後，可設置200毫秒/500毫秒/1秒/5秒記錄1幀畫面。 注：停車熄火後如需使用此功能，需連接到一個恆定的電源。
停車監控（預設 關）	此功能開啟後，當汽車超過 10 分鐘未移動，行車記錄器會自動切換到停車監控模式。當前方有物體移動，行車記錄器會自動錄影 15 秒；當有外力撞擊時，行車記錄器會自動錄影並鎖檔 1 分鐘。當汽車行駛 3 秒後，轉為正常錄影模式。 注： ● 停車監控功能需連接一個恆定電源（建議使用有低電壓保護功能的電源線，以免在使用過程中造成電瓶沒電）。 ● 開啟該功能之前，請先進入選單確認重力感應功能已開啟（出廠設定為【中】）。
感光值浮水印（預設 開）	可設定開啟或關閉感光值浮水印。



選單設定

系統選單設定

在待機模式，按兩次[**回**]進入第二頁的系統選單設定

選單	說明
格式化	可於機器上直接格式化您的記憶卡。
語言選擇	繁體中文。
日期/時間	日期及時間設定。在 GPS 功能停止作用時，必須手動設置時間及日期。
頻率 (預設 60Hz)	依據當地使用電壓調整頻率，220、240 伏特建議選擇 50Hz，110 伏特建議選擇 60Hz。
按鍵音 (預設 開)	可選擇開啟或關閉按鍵音。
屏幕保護 (預設 關)	設定一段時間內若不執行任何操作，螢幕將進入關閉狀態。可選擇 關/3 分鐘/5 分鐘/10 分鐘等時間設置。
TV 輸出 (預設 NTSC)	依據當地使用電視電壓選擇輸出設定，220、240 伏特建議選擇 PAL，110 伏特建議選擇 NTSC。
系統版本	可查看您的產品之韌體版本。
恢復預設值	恢復出廠設置。

其他說明

如何在電腦上播放視頻

請下載 VLC player 播放器播放影片。

如何在其它設備上播放視頻

將主機用 AV 或者 HDMI 數據線連接到視頻/音頻設備上後，進入回放模式便可以播放。

注：此模式需將主機連接一個恆定的電源。

產品升級

請進入 DOD 官網(<http://tw.dod-tec.com/>)下載更新檔。在下載最新檔時，請先查看系統版本 (如果主機當前版本高於官網發布的版本時，建議不要更新) 。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網 (<http://tw.dod-tec.com/>) 點擊 “檔案下載” 。
- 進入下載專區後，點擊對應機型的下載連接，下載完成後，請只將.bin 文檔複製到記憶卡中。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機。
- 將主機連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。

注：升級過程中請勿突然中斷程序或者電源，以免造成程序錯誤使產品不能開機或產生其他故障。

產品升級完成後，請進入選單格式化記憶卡，移除記憶卡中的更新檔，避免下次開機時重複更新。

