



BSD300

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本(如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更換軟體)。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網搜尋【對應產品型號】 支援→更新與下載，下載完成後，請將.bin 檔複製到記憶卡中。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機，連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。
- 產品升級完成後，請由主機系統進行格式化，避免下次開機時重複更新。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品建議約每兩周進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10 以上、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)。記憶卡容量視機型而定：可支援 16~128GB 的記憶卡，並不保證所有 SD/SDHC 記憶卡可與本裝置相容。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。



注意：

記憶卡為消耗性物件，需視使用情況更換新卡。

按鍵說明

機身按鍵功能

※ 機身按鍵功能因機型而異

電源鍵【】

- 短按開機；長按關機。
- 錄影模式時，按此鍵為螢幕休眠。

USB Type-C 接口

連結 Type-C 三合一數據線使用。

MicroSD 卡槽

請使用 microSDHC/SDXC 記憶卡，class 10 或以上，最高可支援 128GB。

重置鍵【】

強制重開機。

螢幕按鍵功能

錄影【】

錄影模式下，按此鍵停止錄影。

拍照【】

緊急鎖檔【】

麥克風【】

前後鏡顯示切換【】

主選單【】

返回【】

LED指示燈

- 恆亮：待機狀態
- 慢閃：錄影中

倒車顯影


調節鏡頭攝影視窗範圍：倒車顯影模式時，螢幕左邊 1/3 部分上下滑動調整視角。


安裝及使用說明

安裝位置與走線方式

※圖形僅供參考，以實物為準。

※由於每款車的配置不盡相同，本手冊的安裝說明僅供參考。如不熟悉車用的相關零組件配置或本產品的安裝方法，建議交由專業技術人員安裝。





清潔擋風玻璃

如果擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝，才能確保拍攝影片的品質。

安裝

取出 3M 磁性固定扣，撕下 3M 隔離紙並黏貼於清潔過後的車內後視鏡鏡面上，再將主機滑動卡榫固定在 3M 磁性固定扣上。

調整鏡頭角度

確保鏡頭與地面保持水平。

連結電源、後鏡頭、GPS

將 USB Type-C 三合一數據線一端插入行車記錄器的 USB Type-C 介面，另一端分別連接紅線(車充電源)、白(後鏡頭)、黑(GPS)三線。



注意:

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 安裝時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 因路況因國家而異，建議將重力感應設定為“低”以免造成頻繁鎖檔。

開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將USB 電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，可經由本機使用回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下:

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- 前鏡頭影片資料夾為 VIDEO_F
- 後鏡頭影片資料夾為 VIDEO_R
- 相片資料夾為 PICTURE
- 前鏡頭鎖檔資料夾為 VIDEO_F_LOCK
- 後鏡頭鎖檔資料夾為 VIDEO_R_LOCK

範例：

前鏡頭影片檔名: **20210112170525_f**

後鏡頭影片檔名: **20210112170525_r**

前鏡頭縮時錄影檔名：**20210118170525_f_gap**

後鏡頭縮時錄影檔名：**20210118170525_r_gap**

前鏡頭停車監控檔名：**20210118200525_f_lock**

後鏡頭停車監控檔名：**20210118200525_r_lock**

*字串代表影片拍攝日期時間(依序為年月日 24 小時)

主選單

※ 主選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

在待機模式，按一次【】進入主選單。

行車記錄器

點擊進入行車錄影模式，並開始自動錄影。

智能駕駛

●盲區偵測系統


校準

步驟 1：校準說明

- ◆ 紅色的是天際線，需要移動到天與地的交界處。
- ◆ 綠色的是中軸線，需要移動到道路遠端與天際線的交點。
- ◆ 黃色的是車尾線，需要移動到車尾與地面的交界處。




注意：校準線的調整範圍有限定，在調整到極限時還不能滿足時，要適時調整鏡頭安裝位置。



步驟 2：校準天際、中軸、車尾線

- ◆ 紅色上下箭頭：點擊移動紅色的線到天與地的交界處。
- ◆ 綠色左右箭頭：點擊移動綠色的線到道路與天際線的交點。
- ◆ 黃色上下箭頭：點擊移動黃色的線到車尾與地面的交界處。



步驟 3：設定警示區域(藍線區塊)

- 點擊【開始校準】開始進行設定
- 箭頭【】：點擊箭頭調整藍線區塊上下左右區域。
- 紅色錨點【】：點擊切換調整錨點。
- 點擊【關閉校準】，存儲設定後即完成盲區稱測系統設定

注意:

- 第一次使用需依照校準指示完成設定。
- 盲區偵測系統，可輔助提醒駕駛人盲點區內有車輛存在，但不可過度依賴盲區偵測警示功能，本功能無法判斷變換車道或倒車時是否安全，亦不能成為交通安全事故的責任判定依據，必要時駕駛須依照交通規定，自行目視確認安全。
- 盲區偵測系統，會受到環境光源氣候等因素影響，產生偵測辨識的誤判。
- 盲區偵測系統無法偵測較小的物體，如：摩托車、行人等。



設置

●速度警示

可自行設定速度值，當行車速度達到設定值，有車輛進入警示區域則觸發警示。



注意:

若不當設置將有可能造成頻繁警示現象產生，建議設定為 70km/h。

●速度靈敏度

調整後方來車車速度大於本車行駛速度警示的靈敏度。

高：不管車速度全部都警示

中：後方來車速度比本車的速度快超過 10km/h

低：後方來車比本車的速度快超過 20km/h

文件管理

點擊進入回放、刪除影片及圖片。

行車設定

●循環錄影

此功能開啟後，錄影視頻將被剪輯為每 1/2 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉已鎖檔保護的檔案。

●錄影解析度

錄影規格及品質。

●光源頻率

依據當地使用電壓調整頻率，220、240 伏特建議選擇 50Hz，110 伏特建議選擇 60Hz。

●重力感應靈敏度

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

- 後鏡頭鏡像

- 麥克風

- 時間水印

- 停車監控(此功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線才會作用)

- 1.事件偵測：

- 手動至系統設定後，當重力感應器偵測到外力撞擊時，行車記錄器會自動錄影 15 秒，且錄影時不會喚醒螢幕顯示，並於下次正常開機時，提示有緊急影片，請注意查看。

- 2.縮時錄影：

- 手動至系統設定後，會每秒 1 拍持續錄影，且錄影時不會喚醒螢幕顯示。



- 注意：**

- 停車監控功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線，以免在使用過程中造成電瓶沒電。
 - 開啟該功能之前，請先進入選單確認重力感應功能已開啟。

系統設置

- 流媒體開關

- 開啟時開機預設全螢幕後錄顯示，關閉時開機預設全螢幕前錄顯示。

- 測速照相提示

- 可選擇開啟或關閉測速照相提示。



- 注意：**

- 測速照相提示功能僅供行駛參考，請依遵守交通速限規則，小心駕駛以策安全。
 - GPS 定位訊號會受遮蔽物影響（高樓、隧道、高架橋、樹林等）和天候以及無線通訊產品影響，導致訊號不穩或異常。

- 測速提醒設定

可選擇測速提醒選項。

- 超速設定

超過設定速限時會有超速提醒。

- 車速誤差設置

- 衛星訊息

- 亮度設置

- 亮度自動調節

可依照環境光源自動調整螢幕亮度。

- 音量設置

- 螢幕休眠

此功能開啟後，會依照設定的時間自動進入螢幕休眠，點擊螢幕可喚醒。

- 按鍵音

可選擇開啟或關閉按鍵音。

- 語言設置

- 日期/時間

- 時區選擇

- 格式化

- 版本

- 恢復出廠值設置

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機	三年	DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有期限內之保固服務。
電池	六個月	
配件	六個月	

1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

產品保固證明

產品名稱/ Product	產品型號/ Model No.
產品序號/ Serial No.	購買日期/ Date of Purchase
	/ /
DOD 授權經銷商 / DOD authorized distributor	
	

Copyright ©2021 DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：大虹國際電子有限公司
地址：桃園市大園區高鐵南路一段 119 號

新增說明：

1. p.9：校準步驟 3 新增注意第 4 點說明
2. p.11：測速照相提示新增注意說明