



GS360

使用說明書

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本(如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更換軟體)。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網搜尋【對應產品型號】 支援→更新與下載，下載完成並執行解壓縮後，將更新檔複製到記憶卡根目錄。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機，連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品建議約每兩週進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10 U3 V30 以上、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)。記憶卡容量視機型而定：可支援至 128GB 的記憶卡，並不保證所有 SDXC 記憶卡可與本裝置相容。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。




注意：

記憶卡為消耗性物件，需視使用情況更換新卡。

機身與螢幕顯示

※ 機身與螢幕顯示功能因機型而異



A. 設定選單

B. 抓拍/▲

C. 麥克風開關/ OK

D. 緊急鎖檔鍵/ ▼

E. 錄影時間

F. 時間日期

G. GPS/緊急鎖檔/麥克風/
記憶卡/供電狀態列

H. 車充電源接口

I. 停車監控線接口

J. RESET

K. 記憶卡

L. 長按開/關機




注意：

- 記憶卡：請依照槽圖示方向插入記憶卡至主機內，為確保記憶卡可正常使用，請在第一次使用時先用主機進行格式化記憶卡。

安裝及使用說明

安裝位置與走線方式

※圖形僅供參考，以實物為準



清潔擋風玻璃

安裝

在車上找到適當的位置，不阻擋駕駛視線與安全為主，安裝支架後掛上機器。



注意:

- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 安裝鏡頭時，請慎選擺放位置。切勿將主機或鏡頭放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。

記憶卡


請依照記憶卡圖示【】方向插入記憶卡至主機內，為確保記憶卡可正常使用，請在第一次使用時先用主機進行格

式化記憶卡。

※格式化會刪除記憶卡裡所有資料，請先將重要資料留存。

磁吸支架

1. 安裝磁吸支架於主機時，先以手指捏住紅點兩側，傾斜支架將 1 凸起卡點正確卡入主機上方的支架凹槽，另一側順勢帶入。
2. 欲將主機移除時，先以手指捏住紅點兩側，稍微施力將 2 主機傾斜後帶起，即可移除主機。



調整鏡頭角度

可輕扭支架，調整鏡頭角度確認與地面保持水平。

※支架球頭內有線組，請勿強力同一方向不斷旋轉，避免支架損壞。

連結電源

連接電源前，**請務必確實將磁吸支架凸起卡點正確卡入主機上方支架凹槽**，最後才連接電源至汽車，降低主機損壞

機率。

開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，可經由本機使用回放模式觀看亦可將記憶卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下：

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- 影片資料夾為 **Normal**
- 鎖檔資料夾為 **Event**

範例：

鏡頭影片檔名: **FILE231117-161617F**

- 字串代表影片拍攝日期時間(依序為年月日-24 小時)

設定選單

※ 選單功能視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

按一次設定選單鍵【】進入錄影設定。

- 檔案回放

- 刪除影片檔案

- 錄影解析度
可自行選擇錄影規格。

- 循環錄影
錄影片段將被剪輯為每 1/3/5 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉已鎖檔保護的檔案。

- 時間設置

- 浮水印設定
在無法接收 GPS 的環境下，可手動調整時間及日期。

- 音量
可調整聲音音量。

- 錄音
可選擇開啟或關閉錄音。

- 按鍵音
可選擇開啟或關閉按鍵音。

- 螢幕休眠

可選擇開啟或關閉螢幕休眠。

- 語言

- 碰撞靈敏度

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

- 停車自動關機

可選擇停車後自動關機的時間，主機會在停車並靜置一段預先設定的時間後，自動進行關機。

- 停車監控 (此功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線才會作用)

第一次使用，需手動至停車監控設定開啟，當偵測車輛 ACC 斷電後約 10 秒自動進入停車監控模式，車輛發動行進後，自動恢復為一般錄影模式。

功能開啟後，當主機偵測外力撞擊時，行車記錄器會自動錄影 30 秒。



注意：

停車監控功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線，以免在使用過程中造成電瓶沒電。

- 縮時錄影(此功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線才會作用)

功能開啟後，會以每秒 1 拍持續錄影。



注意：

縮時錄影功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線，以免在使用過程中造成電瓶沒電。

- 格式化記憶卡

此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡。

- GPS 狀態

- 自訂限速提示

- 速度單位

- 測速照相

可選擇開啟或關閉測速照相。

註：測速照相功能為行車記錄器附加功能，並非雷達類偵測工具，測速照相警示功能僅供參考並請遵守交通規則。

- 恢復出廠設置

- 版本

可查看產品之韌體版本。

